

I LA CASSAFORTE DEVE TROVARSI APERTA. SE NON LO FOSSE AVVERTIRE IL PERSONALE DI SERVIZIO	<u>ISTRUZIONI D'USO</u> PROGRAMMAZIONE VS. CODICE PERSONALE: 1. A PORTA APERTA E CATENACCI RIENTRATI PREMERE UNA VOLTA SUL TASTO ROSSO PROGRAMMING BUTTON INTERNO. 2. DIGITARE UN CODICE A VS. SCELTA (MIN. 3 – MAX. 8 CIFRE). 3. PREMERE IL TASTO B. <i>IL VS. CODICE È MEMORIZZATO.</i>	<u>PER CHIUDERE:</u> 1. CHIUDERE COMPLETAMENTE LA PORTA. 2. DIGITARE IL VS. CODICE PERSONALE. 3. PREMERE IL TASTO A. 4. RUOTARE LA MANOPOLA IN SENSO ANTIORARIO.	<u>PER APRIRE:</u> 1. DIGITARE IL VS. CODICE PERSONALE. 2. PREMERE IL TASTO A ED APRIRE LA PORTA RUOTANDO LA MANOPOLA IN SENSO ORARIO. <u>IMPORTANTE:</u> AL TERMINE DEL VS. SOGGIORNO, SI PREGA LASCIARE LA PORTA APERTA. <i>GRAZIE</i>
F LE COFFRE-FORT DOIT ETRE OUVERT. DANS LE CAS CONTRAIRE, VEUILLEZ CONTACTER L'ACCUEIL	<u>MODE D'EMPLOI</u> PROGRAMMATION DE VOTRE CODE PERSONNEL: 1. LA PORTE OUVERTE ET LES PÊNES RENTRÉS APPUYEZ SUR LE PROGRAMMING BUTTON DE COULEUR ROUGE PLACÉE À L'ARRIÈRE DE LA PORTE. 2. ENTREZ VOTRE CODE PERSONNEL AU CHOIX (MIN. 3 MAX. 8 CHIFFRES). 3. APPUYEZ SUR LA TOUCHE B. <i>VOTRE CODE PERSONNEL A ÉTÉ MÉMORISÉ.</i>	<u>FERMETURE:</u> 1. MAINTENEZ LA PORTE FERMÉE. 2. ENTREZ VOTRE CODE PERSONNEL. 3. APPUYEZ SUR LA TOUCHE A ET PUIS TOURNER LA POIGNÉE DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE.	<u>OUVERTURE:</u> 1. ENTREZ VOTRE CODE PERSONNEL. 2. APPUYEZ SUR LA TOUCHE A ET PUIS TOURNER LA POIGNÉE DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE. <u>IMPORTANT:</u> A LA FIN DE VOTRE SÉJOUR VEUILLEZ LAISSER LA PORTE OUVERTE. <i>MERCI.</i>
GB YOUR SAFE MUST BE OPEN, OTHERWISE, PLEASE, CONTACT THE MANAGEMENT.	<u>OPERATING INSTRUCTIONS</u> TO PROGRAM YOUR PERSONAL CODE: 1. WITH THE DOOR OPEN AND THE BOLTS RETRACTED, PRESS THE RED PROGRAMMING BUTTON INSIDE THE DOOR. 2. DIAL A CODE OF YOUR CHOICE (MIN. 3 – MAX. 8 DIGITS). 3. PRESS B KEY. <i>YOUR CODE IS MEMORIZED.</i>	<u>TO LOCK:</u> 1. CLOSE THE DOOR COMPLETELY. 2. DIAL THE CODE YOU HAVE PREVIOUSLY ENTERED. 3. PRESS A KEY AND TURN THE KNOB ANTI-CLOCKWISE.	<u>TO OPEN:</u> 1. DIAL YOUR PREVIOUSLY SELECTED CODE. 2. PRESS A KEY AND TURN THE KNOB CLOCKWISE. <u>IMPORTANT:</u> AT THE END OF YOUR STAY, WE KINDLY ASK YOU TO LEAVE THE SAFE OPEN. <i>THANK YOU</i>
D DER TRESORE SOLLTE GEÖFFNET SEIN. ANDERNFALLS VERSTÄNDIGEN SIE, BITTE, DIE REZEPTION.	<u>BEDIENUNGSANLEITUNG</u> PROGRAMMIERUNG IHRES GEHEIMCODES: 1. BEI GEÖFFNETER TÜR UND ZURÜCKGEZOGENEN BOLZEN DRÜCKEN SIE DIE ROTE „PROGRAMMING BUTTON“ 2. IHREN GEHEIMCODE EINTIPPEN (MIN. 3 - MAX 8 ZIFFERN). 3. DIE TASTE B DRÜCKEN <i>IHR CODE IST GESPEICHERT.</i>	<u>VERSCHLIEßEN:</u> 1. DIE TÜR GUT VERSCHLIEßEN. 2. IHREN GEHEIMCODE EINTIPPEN. 3. DIE TASTE A DRÜCKEN UND DEN HANDGRIFF ENTGEGEN DEM UHRZEIGERSINN DREHEN.	<u>ÖFFNEN:</u> 1. IHREN GEHEIMCODE EINTIPPEN. 2. DIE TASTE A DRÜCKEN UND DEN HANDGRIFF IM UHRZEIGERSINN DREHEN. <u>WICHTIG:</u> BEI ABREISE, BITTE DEN SAFE OFFEN LASSEN. <i>DANKE.</i>